



Groothandel in dakbedekingsmaterialen

DAKELARIJ

Service op hoog niveau

Dakelarij B.V.
Pleier Liefhuckweg 32
1505 HX Zaanadam
Tel. 075 - 6124148
Fax 075 - 6125712
www.dakelarij.nl
service@dakelarij.nl



Details (lichthoepels, buitenhoek, etc)



Naadverbinding EPDM-membranen (optioneel)



HWA (hemelwaterafvoer)

Groothandel in dakbedekingsmaterialen
DAKELARIJ
Service op hoog niveau

BossOver EPDM dakbedekking

BossOver EPDM eigenschappen

- Productiejaar: 10 jaar
- (verwachte levensduur 40 jaar)
- Komo altest met productcertificaat
- UV- en ozonbestendig
- Blijft flexibel (430% rekbaarheid)
- Milieuvriendelijk
- Voldoet aan NEN 6050

K 11188

Technische begeleiding

Hechting met Spraybond contactlijm

- Geen brandgevaar
- Toepasbaar op vrijwel alle type ondergronden (hout, staal, bitumen, zink, aluminium, etc)
- Zeer geschikt voor goten
- Eenvoudige verwerking
- geen open vuur

Lijmen met vachtroller

Material	Ethylen Propyleen Dienen Monomeer (EPDM)
Kleur	Antraciet
Dikte	1,14 mm
Breedte (m)	3,05 - 5,08 - 6,10 - 7,62 - 9,15 - 12,20 - 15,25
Lengte (m)	30,48 - 60,96
Maatwerk	op aanvraag

zonder lekkage-gevoelige overlap

Duurzame EPDM dakbedekking plaatst u eenvoudig!

1 membraan uit één stuk

Voor u begint...

BossOver EPDM benodigde materialen

- EPDM membraan
 - Wash Activator
 - Spraybond
 - HWA
 - HWA tape
 - Splice Tape 4"
 - Form Flash 18"
 - EPDM-seal
- membraan ontvet en activeert contactlijm (rol & verspuitbaar)
- verbr. ca. 0,07 L/m
- verbr. ca. 1 L/4m²
- rond of stadsuitloop
- inplakken HWA
- nadentape
- vormtape voor details
- afkitten details



BossOver EPDM benodigde gereedschappen

- Vachtroller voor de contactlijm applicatie
- Schuursponsje voor activator
- Siliconen aandrukvals voor Form Flash
- EPDM handsnijder of schaar
- Zachte bezem



Optioneel: pomp voor grotere daken

BossOver EPDM aandachtspunten

- Ondergrond dient **droog** en stofvrij te zijn.
- Spraybond contactlijm niet onder de 5 °C verwerken.
- Contact van de BossCover EPDM met oliën, vetten en verse bitumen (< 1 maand) dient te worden vermeden.
- De dakfolie dient na het uitvouwen ten minste 30 min. te 'ontspannen'.
- Bij iedere tapeverbinding Wash Activator toepassen, alleen dan is uw verbinding 100% waterdicht.



Verwerkingswijzer

Volledig gekleefd



Hoeken



Ontluchtingen

